



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА  
СИСТЕМА З BLUETOOTH

**X-707**

**Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!****АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.  
Усі права застережені.

**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

**ЗМІСТ**

<b>1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. КОМПЛЕКТНІСТЬ</b> .....	<b>1</b>
<b>3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....	<b>2</b>
<b>4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС</b> .....	<b>2</b>
<b>5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>4</b>

**1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ**

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося якенибудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

**2. КОМПЛЕКТНІСТЬ**

- Портативна акустична система з Bluetooth — 1 шт.
- Сигнальний кабель 3,5 мм міні-джек до 3,5 мм міні-джек — 1 шт.
- Кабель живлення USB до Micro USB — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.


### 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберігайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберігайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберігайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

### 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

#### Панель управління

- ① Micro SD : Роз'єм для підключення Micro SD
- ② Індикатор
- ③ Роз'єм для заряджання DC 5V
- ④ AUX: Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо)
- ⑤ Перехід на наступний трек (короткочасне натискання у режимі Програвач і Bluetooth); V+ : Регулятор збільшення рівня гучності (тривале натискання)
- ⑥ ON/OFF : Кнопка вмикання/вимикання АС
- ⑦ Кнопка Відтворення/Пауза (у режимі Програвач); TWS: Підключення додаткової АС (лише у режимі Bluetooth, тривале натискання)
- ⑧ Mode: Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX
- ⑨ Перехід на попередній трек (короткочасне натискання у режимі Програвач і Bluetooth); V- : Регулятор зменшення рівня гучності (тривале натискання)
- ⑩ USB: Роз'єм для підключення USB-flash



#### Особливості АС

- Безпечне просте з'єднання Bluetooth A2DP
- Функція TWS. З'єднайте дві системи разом
- USB / Micro SD карта / AUX вхід

## 5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### Заряджання акумулятора

• Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V / 2 A.

• Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор заряджання буде активовано.

*Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання.*


*Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколошнього повітря. Мінімально допустима температура заряду AC - не менше 10 °C.*

### TWS Bluetooth підключення

- Увімкніть дві однакові системи REAL-EL X-707 та активуйте режим Bluetooth.
- На одній системі натисніть та утримуйте кнопку TWS (play/pause), після чого пристрій перейде в режим TWS та пролунає звуковий сигнал один раз. У разі вдалого під'єднання двох систем пролунає три короткі сигнали.
- Під'єднайте джерело звуку Bluetooth для прослуховування.
- Щоб вийти з режиму TWS натисніть та утримуйте кнопку TWS (play/pause)

### Примітка:

У даної моделі є можливість відтворення AUX входу в режимі TWS. Для цього необхідно під'єднати джерело звуку до системи з активованою функцією TWS за допомогою входу AUX без під'єднання Bluetooth.



## Інструкція користувача

**X-707**

### Режим Bluetooth

- Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки Mode® кілька разів. Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрать режим пошуку пристройв Bluetooth. На екрані відображатиметься найменування «REAL-EL X-707», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал.

### Режим програвача

- Вставте карту Micro SD або USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки “◀” або “▶”, щоб вибрать потрібні треки.
- Натисніть кнопку “▶”, щоб відтворити або призупинити.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити SD карту або USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB чи SD карти. Натисніть кнопку "Mode®", щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристройв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

### Режим «лінійний вхід» (AUX)

- Для сумісних музичних пристройв використовуйте кабель аудіосигналу 3,5 мм mini-jack, що входить до комплекту поставки. Для цього потрібно підєднати кабель до аудіовходу AUX і до будь-якого джерела аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack, режим AUX увімкнеться автоматично. Або натисніть кнопку «Mode», щоб перейти до режиму AUX.

Примітка:

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

## 6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	8 Вт
Частотний діапазон	70-20 000 Гц
Розміри динаміків	Ø 76 мм
Підтримувані профілі Bluetooth	V5.0 + BR + EDR + BLE / A2DP
Тип підключення	USB/Micro SD/Aux/Bluetooth
Живлення	USB/5 В DC, 2 А
Акумулятор	літій-іонний акумулятор 1500 мА·год, 3.7 В
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	287 x 112 x 127 мм
Вага	1.25 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енер Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.