



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**ПОРТАТИВНИЙ
РАДІОПРИЙМАЧ
Х-520**

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищена авторським правом.

Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	4
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь пристроя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність, наявність гарантійного талону та чеку про оплату. Переконайтесь, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаете право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на весь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Портативний радіоприймач — 1 шт.
- Ремінь для носіння — 1 шт.
- Кабель живлення — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберігайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберігайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберігайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


Особливості АС

- FM/AM/SW радіо
- Живлення від мережі, вбудованого акумулятора або батарейок D/LR-20
- Вмонтований акумулятор
- Відтворення музики з USB flash, SD карт пам'яті
- Телескопічна поворотна антена
- Вихід на навушники

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Панель управління

- ① Ручка увімкнення/регулювання гучності радіоприймача
- ② Кнопка переходу на попередній трек (в режимі Програвач)
- ③ Кнопка Відтворення/Пауза (в режимі Програвач)
- ④ Кнопка переходу на наступний трек (в режимі Програвач)
- ⑤ Кнопка вибору режиму повтору (в режимі Програвач):
 - повтор поточного треку;
 - відтворення всіх треків у послідовному порядку
- ⑥ Кнопка вибору режиму (Програвач/FM/AM/SW Радіо)
- ⑦ Ручка налаштування станцій



Інструкція користувача

X-520



- ⑧ Телескопічна поворотна антена
- ⑨ Роз'єм для підключення навушників
- ⑩ USB: роз'єм для підключення USB flash
- ⑪ MP3: індикатор роботи режиму Програвача
- ⑫ Роз'єм для підключення SD карт пам'яті
- ⑬ Роз'єм для підключення Micro SD карт пам'яті
- ⑭ IN: роз'єм для заряджання радіоприймача від зарядного пристрою 4,5 В
- ⑮ Роз'єм з виходом 5 В
- ⑯ Індикатор режиму заряджання радіоприймача
- ⑰ Перемикач живлення від мережі/вмонтованого акумулятора або від батарейок
- ⑱ Роз'єм для заряджання радіоприймача від мережі ~ 230 В
- ⑲ Відсік для батарейок типу D/LR-20

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання акумулятора

Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор.

- Під'єднайте радіоприймач через роз'єм ¹⁸ до мережі ~230В за допомогою кабелю живлення (з комплекту) або через роз'єм ¹⁴ до зарядного пристрою 4,5 В (не входить до комплекту). Під час заряджання індикатор ¹⁶ горітиме червоним.
- У радіоприймачі використовується батарея як інтегральна частина устаткування, тому не намагайтесь видалити або замінити її, оскільки це може спричинити до аннулювання гарантії або пошкодження пристрою.
- Відрегулюйте рівень гучності поворотом регулятора ^①.

Увага! Для живлення радіоприймача є можливість використовувати батарейки типу D/LR-20 (2 шт.) (не входять до комплекту). Встановіть їх в батарейний відсік ¹⁹. Дотримуйтесь полярності при їх установці.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення та одиниці вимірю
Вихідна потужність (RMS)	3 Вт
Частотний діапазон	150-20 000 Гц
Частотний діапазон FM / AM / SW	87.1-108.3 МГц / 515-1615 КГц / 5.85-18 МГц
Розміри динаміків	Ø 76 мм
Напруга живлення	~ 230/50 В/Гц
Акумулятор	літій-іонний акумулятор 1200 мА·год, @ 3.7 В
Батарея	2 x D/LR-20, DC 1.5 В
Розміри виробу	172 × 130 × 80 мм
Вага	0,72 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енер Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.