



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**ПОРТАТИВНИЙ
РАДІОПРИЙМАЧ
X-545**

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.
Усі права застережені.**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ.....	3
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь пристроя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність, наявність гарантійного талону та чеку про оплату. Переконайтесь, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаете право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Портативний радіоприймач — 1 шт.

Кабель живлення USB до Micro USB — 1 шт.

Інструкція користувача — 1 шт.

Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберігайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберігайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберігайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними пристроями і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристроя. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

Особливості АС

- FM, AM, SW радіо
- USB і карти пам'яті microSD
- Телескопічна поворотна антена
- Вбудований акумулятор

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

① Переход на попередній трек (в режимі Програвач);


Навігація по треку (триває натискання)

② Переход до наступного треку (в режимі Програвач);

Навігація по треку (триває натискання)

③ MODE: перемикання режимів роботи: BT/USB/microSD (короткочасне натиснення);

Попередня папка при тривалому натисканні в режимі USB/microSD



- ④ Кнопка Відтворення/Пауза (в режимі Програвач);
 Наступна папка при тривалому натисканні в режим USB/microSD;
 Від'єднання від джерела звуку при тривалому натисканні (режим BT)
- ⑤ Ручка налаштування станцій
- ⑥ Ручка вибору режиму: BT/MP3/FM/AM/SW
- ⑦ Ручка вкл/викл і регулятор гучності
- ⑧ Роз'єм для підключення USB flash
- ⑨ Слот для подключення microSD карт
- ⑩ AUX: роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо)
- ⑪ Індикатор процесу програвача
- ⑫ Індикатор процесу заряду АКБ
- ⑬ DC 5V: роз'єм micro USB для підключення радіоприймача до зарядного пристрою, порту USB ноутбука/ПК


5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання акумулятора

- Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V / 2 A.
- Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор заряджання буде активовано. Коли пристрій буде заряджено, індикатор вимкнеться.

Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання.

Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколошнього повітря. Мінімально допустима температура заряду АС - не менше 10 °C.



Інструкція користувача

X-545

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення та одиниці виміру
Вихідна потужність (RMS)	3 Вт
Частотний діапазон	100-12 000 Гц
Частотний діапазон FM	87.5-108 МГц
Частотний діапазон АМ	522-1620 КГц
Частотний діапазон SW	9.5-18 МГц
Розміри динаміків	Ø 90 мм
Тип підключення	USB / Micro SD / Aux
Живлення	Micro USB / 5 V DC, 2 A
Акумулятор	літій-іонний акумулятор 1200 мА·год, @3.7 V
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу	230 × 147 × 110 мм
Вага	0.84 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енер Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевік, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.