REAL-EL

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕОНАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ

Z-4030 BT

Поздравляем вас с покупкой стереонаушников TM REAL-EL!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2016. ENEL GROUP OU. Информация, содержащаяся в данной Инструкции, защищена авторским правом. Все права защищены.

НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводные стереонаушники с микрофоном **Z-4030 BT** предназначены для работы с совместимыми с ними устройствами (ПК, ноутбуками, мобильными устройствами* и т. п.) с помощью передачи данных по протоколу Bluetooth. Это позволяет подключать наушники без проводов к совместимым устройствам (одновременно не более двух). Для этого необходимо предварительно осуществить первоначальное сопряжение наушников с каждым из устройств по протоколу Bluetooth. Максимальный радиус передачи данных – до 10 м.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Стереонаушники – 1 шт.
- Кабель питания USB к micro USB – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте стереонаушники во время управления транспортом.
- Не используйте стереонаушники на большой громкости длительное время – это приводит к ухудшению слуха.

ОСОБЕННОСТИ

- Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1
- Удобная облегченная конструкция
- Управление треками и уровнем громкости при прослушивании музыки
- Микрофон и кнопка приема вызова/паузы на кабеле
- Управление вызовами мобильного телефона
- Стандартный разъем micro USB для зарядки наушников

---

* При условии, что они поддерживают технологию Bluetooth.

Беспроводные стереонаушники с микрофоном Z-4030 BT

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

① + : кнопка увеличения уровня громкости; следующий трек
② Светодиодный индикатор
③ ☎ : кнопка включения/выключения наушников;
прием вызова телефона;
воспроизведение / пауза;
кнопка управления звонком
④ Разъем micro USB для зарядки
⑤ – : кнопка уменьшения уровня громкости; предыдущий трек
⑥ Микрофон (с обратной стороны)



Рис. 1. Пульт управления

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что наушники выключены. Не пытайтесь удалить или заменить аккумулятор – это может привести к аннулированию гарантии или вызвать повреждение устройства.

Зарядка аккумулятора наушников

• Соедините разъем ④ наушников с USB-портом ПК или USB-зарядным устройством при помощи кабеля USB к micro USB (из комплекта). Во время зарядки индикатор ② будет светиться красным цветом.

• Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор ② погаснет.

• При низком уровне заряда аккумулятора голосовой сигнал часто повторяется, а светодиодный индикатор ② мигает красным цветом.

Включение и выключение устройства

• Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку ③. При включении светодиод ② мигает синим цветом и звучит голосовой сигнал. Чтобы выключить устройство, повторно нажмите и удерживайте кнопку ③. При выключении светодиод ② мигает красным и звучит голосовой сигнал.

Сопряжение наушников с устройством

Внимание! Убедитесь, что источник звука, к которому подключаются наушники, поддерживает технологию Bluetooth. Для некоторых операционных систем ПК, ноутбуков могут потребоваться драйверы или ПО (в комплект не входит) для сопряжения с наушниками по технологии Bluetooth. Для более детального ознакомления с особенностями подключения обращайтесь к руководству пользователя конкретной операционной системы. В случае, если ПК или мобильное устройство не поддерживает технологию Bluetooth, сопряжение невозможно. Для наушников драйверы не нужны.

• Для передачи сигнала по Bluetooth необходимо предварительно произвести сопряжение (установить связь) изделия с источником сигнала (см. схему на рис. 2 на стр. 4). Для этого включите наушники, не отпуская кнопку ③, дождитесь режима поиска – светодиодный индикатор ② будет чередовать синее и красное свечение.

• На источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и пр.) необходимо выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится название модели «Z-4030 BT», с которой необходимо установить соединение*.

• При удачном подключении в наушниках раздаётся голосовой сигнал, индикация режима поиска на наушниках прекращается. Если никакое устройство не будет подключено, наушники автоматически выключатся через 10 минут. В этом случае, чтобы произвести сопряжение устройств, следует повторно включить наушники в режиме поиска**.

• Во время обмена данными с подключенным по Bluetooth устройством индикатор ② наушников кратковременно мигает синим.

---

* Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth, возможно, потребуется ввести код «0000».

** Если изделие уже прописано в списке устройств источника звука, то повторная активация режима поиска не обязательна. Выберите лишь имя изделия и команду «подключиться» на источнике.



Рис. 2. Схема подключения

Управление звонками и музыкальными треками

В сопряжении с устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth:

• после соединения с Bluetooth кратковременное нажатие на кнопку ③ включит режим воспроизведения, а повторное нажатие кнопки ③ поставит воспроизведение на паузу;

• чтобы увеличить уровень громкости в режиме воспроизведения, кратковременно нажмите кнопку ①, а чтобы уменьшить уровень громкости, кратковременно нажмите кнопку ⑤;

• чтобы перейти на следующий трек, нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 2 сек, а чтобы вернуться на предыдущий трек, нажмите и удерживайте в течение 2 сек кнопку ⑤.

В сопряжении с телефоном:

• чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку ③; для завершения разговора повторно нажмите кнопку ③;

• чтобы сбросить входящий вызов дважды нажмите кнопку ③;

• при двойном нажатии кнопки ③ в режиме ожидания начнется вызов последнего абонента.

Примечание.
• Если во время общения ваш собеседник плохо слышит вас, поднесите микрофон ближе, так как наушники оборудованы всенаправленным микрофоном и способны воспринимать все окружающие шумы.

ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

Статус	Световой индикатор	Звуковые оповещения
Зарядка аккумулятора	Горит красным	–
Полностью заряжен	Не горит	–
Режим ожидания	Синий часто мигает	–
Режим воспроизведения	Синий мигает медленно	–
Низкий заряд	Мигает красным	Голосовой сигнал часто повторяется
Сопряжение	Чередование синего и красного свечения	–
Включение наушников	Мигает синим	Голосовой сигнал
Выключение наушников	Мигает красным	Голосовой сигнал
Прием вызова	Синий мигает медленно	Телефонный звонок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значения
Чувствительность, дБ	наушники: 92 ± 3 микрофон: -42 ± 3
Частотный диапазон, Гц	наушники: 20 – 20 000 микрофон: 100 – 10 000
Сопротивление, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 10
Тип соединения	Bluetooth 4.1
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Радиус действия, м	до 10
Время работы от аккумулятора, часов	до 5
Питание: литий-полимерный аккумулятор, мА·ч USB, В	 60 DC5
Время работы в режиме ожидания, часов	до 200
Продолжительность зарядки, часов	до 2
Длина кабеля, м	0,65
Вес, г	20

Примечания:

- ***Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.***
- ***Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.***

Модель: **Z-4030 BT**
Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.
Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте ***www.real-el.com***
Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет гигиеническое заключение. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепапи тн 6, Ласнамяе линнаоса, Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.